

ワイヤレスマイク2本/3本 付属拡声器スピーカー 使用中トラブルの解決方法

音が途切れる/ノイズが入っている

方法①

スピーカーとワイヤレスマイクの周波数(チャンネル)が同じ数字になっていることを確認し、隣り合ったチャンネルになっていないことを確認してください。

それでも改善されない場合は、使用チャンネルの変更を行ってください。
チャンネルの周波数は00~09までの10波より選択できます。

※チャンネル変更方法は裏面に記載



方法②

スピーカー本体を、なるべく高い位置に設置してください。
参加者の多い会場などでは、人も周波数の妨げとなってしまいます。



方法③

マイク保持者がスマホやポケットWi-Fiなどを身に付けている場合は離れたところに置いてください。
電子機器も周波数に影響を与えている可能性があります。



音が小さい/音が途切れる

機器のバッテリーが消耗している可能性があります。
スピーカー本体をバッテリー使用している場合は、AC電源に切り替え、マイクの電池は予備電池に交換してください。

バッテリーおよび電池の交換を行っても改善されない場合は、スピーカーとマイクのチャンネル変更を行ってください。



ワイヤレスマイク2本/3本 付属拡声器スピーカー

スピーカー/マイクのチャンネル設定の変え方

スピーカー

スピーカーの周波数チャンネル設定は、チャンネル操作スイッチ「+」「-」で変更することができます。受信チャンネルを表示している「チャンネルLED」を確認しながら、「00~09」までの周波数を、隣り合わないようにチャンネルを設定してください。



マイク

マイクの周波数チャンネル設定は、チャンネル選択スイッチで変更することができます。まず、ワイヤレスマイクの電源をオンにしてマイクの電池BOXカバーを反時計周りに回して外します。ディスプレイに表示されるチャンネル番号を確認しながら、チャンネル選択スイッチ「+」「-」でスピーカーのチャンネルに合わせてください。

