

TOA ワイヤレススピーカーとの接続方法

【東芝 Aurex CDラジオ】

- ① 電源コードを「ACIN」に接続し、電源プラグをコンセントに接続する。



- ② 電源ボタンを押し、「CD/外部入力」ボタンを押して「CD」に切り替える



- ③ 3.5mmステレオミニプラグケーブルを使用し、スピーカーと接続する。



- ④ スピーカーの音量を調節して、CDラジオの再生/一時停止ボタンを押す。

