

返却時の梱包について

ポータブルモニター収納見本

※本体/電源アダプタ・ケーブル/マウスは必ずキャリングバッグに入れてください。
また、動かないように緩衝材で梱包してください。

※乱雑な梱包による破損が見受けられた場合、修理・復元に掛かる費用をご請求いたします。

【2台までの場合】

商品を寝かせ、上に1台重ねて下さい。



【4台までの場合】

キャリングバッグの取っ手が上にくるように4台並べてください。



⚠3台以上梱包の場合、商品は必ず縦に入れてください！