## 取扱説明書【BENQ 27インチゲーミングモニター】

## ~取り付け手順~

#### ※注意事項

・取り付けや取り外しを行う場合は、必ず机とモニタの間に緩衝材をご使用ください。 モニタ破損の原因になります。


また、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因 になります。

・液晶面を指で強く押さないでください。

エ. スタンドアームとモニタの向きを合わせて、カチッという音がするまで押し込んでください。




I. モニタベースにモニタスタンドを取り付けます。



Ⅱ. ネジのつまみを掴みネジを締め、ネジのつまみを倒します。




IV. ゆっくりとモニタを持ち上げて、机の上に正面を 向くように設置します。



# 取扱説明書【BENQ 27インチゲーミングモニター】

## ~取り外し手順~

I.取り外しボタンを押し続けて、モニタスタンドを上方向に持ち上げてください。そのまま下へ引き抜きます。※取り外しボタンは奥までしっかりと押してください。



II. モニタベースの底面にあるネジのつまみを掴みネジを外し、モニタベースを外します。

