

【400-MEDI023H】正しい電源・ケーブル接続手順



※接続の順番を間違えると、モニターに映像が映らない場合があります。
必ず以下の手順に従って接続を行ってください。

1


モニターの電源を入れて、HDMI入力切替画面にしておく



2

メディアプレーヤーのACアダプターを、本体の「DCジャック」に接続し、電源プラグをコンセントに挿す


※必ず「DC IN」と記載されたコネクタに接続してください。



3

HDMIケーブルの一方をメディアプレーヤーに挿し、もう一方をモニターに接続する

※お使いの機器との組み合わせや相性によっては、正常に動作しない場合がございます。



4

専用リモコンを、メディアプレーヤーの受光部（ランプが光っている部分）に向けて電源を入れる

※専用リモコンはモニターに向けて操作しても反応しません。



5

USBなどの再生メディアをメディアプレーヤーに接続する

