【A101ZT】 接続方法マニュアル

①右上の電源ボタンを1.5秒以上長押しし、 電源をONにする。



②「アイコンを押してロック解除」 をタップ。



③中心下段の「Wi-Fi名」をタップ。



★ペアリング方法
 1

・下にスクロールすると「SSID」と「パスワード」が 表示されるので、内容を確認し接続端末とペアリング を行う。



①設定アプリを開き、 Wi-Fi→「SSID」名を選択。

②「パスワード」を入力。

③接続されたことを確認。





設定 Q核索 iPad にサインイン iCloud. App Store およびそ の他を設定。 iPadの設定を完了する 🚳 (2) 機内モード Bluetooth **19** 3890 ₫ サウンド ■ 集中モード 接続したことのあるネットワークに自動的に接続します。接続したことのあ るネットワークが見つからない場合は、接続可能なネットワークをお知らせ します。 ▼ スクリーンタイム ○ -#R インターネット共有へ自動接続 コントロールセンター AA 画面表示と明るさ アクセシビリティ 健振 Siriと検索

★ペアリング方法②

・接続端末のカメラを起動し、 QRコードを読み取る。



接続端末例:iPad

I.表示されたSSIDをタップ。

Ⅱ.「接続」をタップ。

※設定アプリにて、 接続されたことを確認。





