



NEC

LAVIE Tab デジタルペン3 PC-AC-AD042C

対応タブレット商品：

PC-T0995HAS

PC-TAB09Q01



保証書

●故障診断 / 修理受付窓口

LAVIE Tab サポートセンター
TEL 0120-994-773

(携帯・PHS 専用 050-3819-6378)

※ 電話番号は、おかげ間違えのないようご注意ください。

【持ち込み修理】

○ お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

○ この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

○ お買い上げの日から 1 年間は、故障が発生した場合、本保証書を本製品に添付のうえ、最寄りの販売店にて修理をお申し込みください。上記の故障診断 / 修理受付窓口に修理をご依頼ください。

★および☆印欄に記載のない場合は無効となります。★印欄は、お客様ご自身でご記入し、☆印欄はお買い上げの販売店にて記入していただいている。☆印欄はお買い上げ時の確認（納品書、レシート等）で代用することができます。

保証責任者および保証履行者


NEC パーソナルコンピュータ株式会社

〒101-0021

東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号
秋葉原 UDX

各部の名称

デジタルペンを使用してタブレットを操作したり、専用アプリを使用して、手書きで文字やイラストを描いたりすることができます。



LED インジケーターの表示


LED のステータス	説明
琥珀色に点灯	充電中
白く点灯	フル充電
琥珀色に点滅	ファームウェアのアップグレード中
白色に点滅	ペアリングモード

充電とペアリング

はじめて使用する前に、ペアリングのためにペンを充電します。


充電する

USB Type-Cケーブルを、ペンのUSB Type-Cコネクタに接続して充電します。



ペアリングする

電源ボタンを約8秒間押し続けてペアリングをリセットします。




- ペアリングの前に、タブレット画面のロックが解除され、Bluetooth が有効になっていることを確認してください。

ペン先の交換

ペン先が摩耗した場合は、ペン先を交換してください。本製品には、交換用のペン先が添付されています。交換するまで大切に保管してください。

- ① ペン先を時計回りに回転させて取り外します。
- ② 新しいペン先を反時計回りに回転させて固定します。



⚠ 注意

- ほこりや湿気の多い環境にペンを置かないでください。
- ペンを初めて使用する場合、または長期間使用しなかった場合は、使用する前にペンを5分以上充電してください。
- タブレット以外の面でペンを使用しないでください。特に粗さのあるフィルム面では、使用に伴いペン先が摩耗します。
- ペンの取り扱いには十分注意してください。ペンを落としたり、曲げたり、折ったりしないでください。内部の精密部品が損傷する可能性があります。
- ペンおよびアクセサリは、お子さま、特に乳幼児が誤って飲み込んだりする危険があります。ペンやアクセサリはお子様の手の届かないところに置いてください。
- ペンの保管場所および保管方法はタブレットおよびアクセサリによって異なります。