


Dell 27インチQHDゲーミングモニター(USB-C対応) 簡易操作マニュアル

【各部の名称】

- 1 ジョイスティック
(設定変更ボタン)
- 2 電源ボタン
- 3 電源コネクター
- 4 HDMIポート
- 5 DisplayPort
- 6 USB-Cポート
- 7 USB 5Gbps Type-Aポート
(USBハブ)



操作方法

1

モニターとコンピューター（またはその他の電子機器）を、付属のHDMIやUSB-Cケーブルにて接続します。

2

モニターの電源ボタンを押して電源を入れた後、ジョイスティックを操作して、好みの画面設定に調整してください。

※カリナイトでは初期設定の状態でお届けしております。

注意事項

USB Type-Aポートは、USBメモリからの動画再生には対応しておりません。マウス・キーボードなどの周辺機器を接続するためのハブ機能としてご使用ください。