


# 【REGZAモニターM550Mシリーズ】 USB内の動画リピート再生方法

1 テレビの入力を下記2点の方法でメディアプレーヤーに切り替えます。

・リモコンの「入力切替」を押して、「メディアプレーヤー」を選択。



・リモコンの「ホーム」を押して、ホーム画面より「メディアプレーヤー」を選択。



2


(1)再生機器を選び、動画を再生させてください。

(2)動画再生画面にて、リモコンの「▼」を押し、「・・・」を選択します。



3

(1)表示された設定画面より、「リピートモード」を選択。



(2)モード選択画面より任意の選択を行ってください。

- ・全ての動画をリピート→「リピート」
- ・1つの動画をリピート→「1コンテンツリピート」

