【Panasonic43インチモニター】 USB内の動画リピート再生方法

1

【メニュー画面】

- ・リモコンのホームボタンを押し、 「メニュー」を表示させます。
- ・次に、接続機器一覧を選択。 USBが挿入されていることを確認し、「USBの名前」を立ち上げます。



2

・「フォルダから探す」より、 任意のフォルダを選択し、 フォルダ内の動画を再生してください。



3

- ・<u>動画再生中</u>にて、リモコンの「決定」の左下にある <u>「サブメニュー」</u>ボタンを押します。
- ・「リピート」より、任意の選択を行ってください 全ての動画をリピート→「フォルダリピート」1つの動画をリピート→「ファイルリピート」





~設定完了~

