

ワイヤレスマイク2本/3本 付属拡声器スピーカー

基本的な使い方

①

スピーカーとマイクの電源スイッチをオンにします。



スピーカー本体のワイヤレスLEDが青色に点灯していれば、正常にワイヤレス接続されている状態となります。

※カリナイトでは、予めチャンネルの設定を行い、納品しております。



②

ワイヤレスマイクに付属するマイクボリュームのつまみを調節してお使いください。

