

Jabra GN

ユーザーマニュアル



SPEAK2 55

テクノロジーで新しいリズムを

© 2023 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® は、GN Audio A/S の商標です。Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、GN Audio A/S はライセンスに基づいて商標を使用しています。

Made in China
機種：PHS060W



適合宣言書は www.jabra.com/doc でご覧いただけます

1. ようこそ.....	5
2. 概要.....	6
2.1 Microsoft Teams バージョン	
2.2 UC バージョン	
2.3 付属アクセサリー	
2.4 別売アクセサリー	
3. 配置ガイド.....	8
4. 充電方法.....	9
4.1 USB 充電	
4.2 自動電源オフ	
4.3 バッテリー残量	
5. 接続方法.....	12
5.1 コンピュータへの接続	
5.2 スマートフォンまたはタブレットとの接続	
6. 使用方法.....	14
6.1 一般的な使用	
6.2 複数通話の処理	
6.3 スマートボタン	
6.4 Microsoft Teams ボタン	
6.5 ステータス LED リング	
6.6 オーディオ通知	
6.7 自動再接続	
6.8 工場出荷時のデフォルトへのリセット	

7. アプリケーションとファームウェアのアップデート	29
7.1 Jabra Direct	
7.2 ファームウェアの更新	
8. サポート	31
8.1 よくある質問 (FAQ) と技術仕様書	
8.2 Jabra 機器の取り扱い方法	
8.3 Jabra 機器のクリーニングの方法	

1. ようこそ


この度は、Jabra Speak2 55 をご購入いただき、ありがとうございます。

Jabra Speak2 55 の一部の主要機能をご紹介します。


- フルデュプレックスオーディオによる自然な会話
- 4本のビームフォーミング対応指向性ノイズキャンセリングマイク
- ボイスレベルノーマリゼーションで全員の声を同じ音量に
- フルレンジ 50 mm スピーカーとワイドバンド対応のオーディオ
- 主要な Web 会議プラットフォームで認定済み
- アルミニウム装飾とファブリック系スピーカーカバー

2. 概要

2.1 Microsoft Teams バージョン



2.2 UC バージョン




2.3 付属アクセサリ



キャリーポーチ

2.4 別売アクセサリ


別売アクセサリは jabra.com/accessories でご購入いただけます。



Jabra ケンジントンロックアダプター

3. 配置ガイド



最適なオーディオ品質を得るため、スピーカーフォンを各出席者から 0.5 m ~ 2.3 m の距離でテーブルの中央に置きます。



4. 充電方法

4.1 USB 充電

付属の USB ケーブルを使って USB 電源にスピーカーフォンを接続します。バッテリーは、ワイヤレスでの使用で最長 12 時間持続します。ポートの出力電力によっては、USB C の使用時により高速な充電が利用できます。



4.2 自動電源オフ

ケーブルを使用していないときにバッテリーを維持するため、スピーカーフォンは 15 分以上 Bluetooth 対応デバイスに接続されていないと、電源がオフになります。


Bluetooth 対応デバイスに接続され、電源に接続されていない場合、8 時間操作しないと、スピーカーフォンは電源がオフになります。

4.3 バッテリー残量


現在のバッテリー残量を表示するには、**バッテリー残量** (Battery status) ボタンをタップします。LED リングが点滅し、ステータスを示します。

バッテリー残量が非常に低い場合は、**バッテリー残量** (Battery status) ボタンの隣にある LED が赤色に点滅します。

バッテリー残量中



バッテリー残量超低




5. 接続方法

内蔵 USB ケーブルを使用してコンピュータに接続することをお勧めします。この接続は認定されており、最適なオーディオ品質を確保できます。コンピュータへの標準 Bluetooth 接続は認定されておらず、USB 接続と同様のオーディオ品質が得られない可能性があります。

5.1 コンピュータへの接続

コンピュータの USB C または USB A ポートにスピーカーフォンを接続します。



Jabra Speak2 55 を、ご使用のオペレーティングシステムのオーディオ設定とビデオ会議ツール (Microsoft Teams、Zoom、Cisco Webex など) のオーディオ設定で再生および録音デバイスとして設定する必要が生じる場合があります。

USB A アダプターはケーブルから取り外さないでください。また、他のデバイスと一緒に使用しないでください。

5.2 スマートフォンまたはタブレットとの接続


Bluetooth ボタンを 3 秒間長押ししたら、音声ガイダンスの指示に従い、スマートフォンまたはタブレットにペアリングします。Bluetooth の接続範囲は最大 10 m です。



切断または再接続するには、**Bluetooth** ボタンを再度タップします。


6. 使用方法

Microsoft Teams バージョン



* USB 接続で認定を取得済み。標準 Bluetooth 接続は認定対象に含まれていません。

UC バージョン





6.1 一般的な使用

	操作	方法
	電源オン / オフ	電源 (Power) ボタンを 2 秒間長押しする
	通話への応答	通話への応答 (Answer call) ボタンをタップ
	通話の終了 / 拒否	通話の終了 (End call) ボタンをタップ
	音量ダウン / アップ	音量ダウン (Volume down) または 音量アップ (Volume up) ボタンをタップ (または長押し)
	マイクのミュート / ミュート解除	ミュート (Mute) ボタンをタップ
	バッテリー残量	バッテリー (Battery) ボタンをタップ
	Bluetooth ペアリング ペアリングしたこ とのある Bluetooth 対応デバイスに 接続	Bluetooth ボタンを 3 秒間長押しして、音声ガイドの指示に従う Bluetooth ボタンを タップ

	操作	方法
	Microsoft Teams を コンピュータで 手前に表示	Microsoft Teams ボタン * をタップ
🗨️	実行中の Microsoft Teams 会議への 参加	Microsoft Teams ボタン * をタップ
	Microsoft Teams の 不在着信とボイス メールの表示	Microsoft Teams ボタン * をタップ
	Microsoft Teams 会議での手の上げ 下げ	Microsoft Teams ボタン * を 2 秒間長押し
●	音楽の再生 / 一時 停止 (デフォルト) またはモバイルデ バイス音声アシス タント	スマート (Smart) ボタン をタップ

* ボタンの機能は Microsoft Teams デスクトップアプリケーションによって異なります。USB 接続で認定を取得済み。標準 Bluetooth 接続は認定対象に含まれていません。

6.2 複数通話の処理


操作	方法
	<p>現在の通話を保留にして 着信通話に应答する</p> <hr/> <p>通話への応答 (Answer call) ボタンをタップ</p>
	<p>保留と应答を切り替える</p> <hr/> <p>通話への応答 (Answer call) ボタンをタップ</p>
	<p>着信通話を拒否し現在の 通話を継続する</p> <hr/> <p>通話の終了 / 拒否 (End/reject call) ボタンをタップ</p>

6.3 スマートボタン

Jabra Direct を使用して**スマート** (Smart) ボタンをカスタマイズできます。

利用可能なオプションは次のとおりです。


- 音楽の再生 / 一時停止 (デフォルト)
- モバイルデバイス音声アシスタント
- なし




6.4 Microsoft Teams ボタン

Microsoft Teams ボタンの横の LED の動作は Microsoft Teams の現在の状態によって異なります。

Microsoft Teams ボタンの下側には小さなツメがあるので、触ってすぐにボタンを見つけることができます。






ステータス	意味
 <p data-bbox="334 669 455 735">点灯した 紫色 LED</p>	<p data-bbox="557 669 875 735">Microsoft Teams に接続 済み</p>
 <p data-bbox="334 900 486 966">点滅 紫色の LED</p>	<p data-bbox="557 801 637 834">通知 *</p> <ul data-bbox="574 842 906 1065" style="list-style-type: none"> • Microsoft Teams 会議への参加準備完了 • Microsoft Teams への不在着信あり • Microsoft Teams ボイスメール

*Microsoft Teams の LED は一度に 1 つの通知のみを示すことができます。Microsoft Teams ボタンでは最後に受信した通知の操作ができます。


Microsoft Teams 会議への参加

予定されている Microsoft Teams 会議が開始すると、**Microsoft Teams** ボタンの隣にある LED が紫色に点滅します。会議に参加するには、スピーカーフォンの **Microsoft Teams** ボタンをタップします。




Microsoft Teams の不在着信とボイスメールの表示

Microsoft Teams に不在着信またはボイスメールがある場合、**Microsoft Teams** ボタンの隣にある LED が紫色に点滅します。スピーカーフォンの **Microsoft Teams** ボタンをタップして、コンピュータに不在着信とボイスメールのリストを表示します。




Microsoft Teams を手前に表示

Microsoft Teams が実行中で最小化されている場合、スピーカーフォンの **Microsoft Teams** ボタンをタップすると最大化され、コンピュータの手前に表示されます。









Microsoft Teams 会議での手の上げ下げ

Microsoft Teams 会議中に、スピーカーフォンの **Microsoft Teams** ボタンを 2 秒間長押しして、手の上げ下げをします。この動作は、名前の隣にある黄色の手のアイコンによって示されます。



6.5 ステータス LED リング

LED リング	ステータス
	通話中
	ミュート
	着信通話
	工場出荷時のデフォルトへのリセット
	ファームウェアアップデート
	待ち受け / メディアのストリーミング

6.6 オーディオ通知

スピーカーフォンは、工場出荷時の設定へのリセット、バッテリーレベル、ペアリング、Bluetooth 接続ステータスを示します。Jabra Direct を使って、トーンまたは音声通知を選択することができます。

対応言語は、英語、標準中国語、ドイツ語、フランス語、日本語、韓国語、スペイン語です。

6.7 自動再接続

自動再接続が有効になっている場合 (デフォルト)、スピーカーフォンは以前にペアリングされた Bluetooth デバイスと自動的に接続します。

スピーカーフォンが会議室または複数の人によって使用される場合は、意図しない接続を防止するために、自動再接続を無効にすることをお勧めします。自動再接続が無効になっている場合、スピーカーフォンは一度に 1 つの Bluetooth 接続のみを許可し、以前にペアリングされたすべての Bluetooth デバイスはペアリングが解除されるため、スピーカーフォンを再度ペアリングする必要があります。


自動再接続は、Jabra Direct で設定できます。

デバイスをスマートフォンとペアリングするには、スピーカーフォンの **Bluetooth** ボタンを 3 秒間長押しして、音声ガイダンスの指示に従います。

6.8 工場出荷時のデフォルトへのリセット

スピーカーフォンをリセットすると、ペアリングされた Bluetooth 対応デバイスのリストとすべての個人設定が消去されます。工場出荷時のデフォルトへのリセット後、Jabra Speak2 55 を Bluetooth 対応デバイスに再度ペアリングする必要があります。

工場出荷時のデフォルトへリセットするには、「工場出荷時の設定にリセット」されたことがスピーカーフォンから通知されるまで、**通話への応答 (Answer call)** ボタンと**通話の終了 (End call)** ボタンを 8 秒間長押しします。



7. アプリケーションと ファームウェアの アップデート

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct は、Jabra デバイスの最適な機能をサポートおよび管理し、有効にするためのデスクトップアプリケーションです。



無料の最新バージョンを jabra.com/direct
からダウンロードします

7.2 ファームウェアの更新

ファームウェアのアップデートによって、パフォーマンスが向上し、Jabra 機器に新機能を追加できます。ファームウェアアップデートが利用可能な場合は、Jabra Direct から通知されます。

USB ケーブルを使ってコンピュータに Jabra Speak2 55 を接続します。

8. サポート

8.1 よくある質問 (FAQ) と技術仕様書

よくある質問、認定、技術仕様書については、jabra.com/support をご覧ください。

8.2 Jabra 機器の取り扱い方法

- Jabra Speak2 55 は屋内の使用のみに適しています。
- 極端な温度 (45°C を超える、または -20°C 未満) での保管は避けてください。
- 極端な温度 (45°C を超える、または 0°C 未満) での操作は避けてください。
- スピーカーフォンを雨にさらさないでください。スピーカーフォンを液体に浸さないでください。
- シールやラベルでスピーカーのメッシュとボタンを覆わないでください。

8.3 Jabra 機器のクリーニングの方法

ご利用の製品は、次の衛生面でのベストプラクティスに従って清潔に保ってください。

1. 食器用洗剤と水で布を湿らせてから、水がしたたり落ちないように固く絞ります。食器用洗剤と水のみを使用し、強い洗剤は使用しないでください。
2. 製品を優しくふき、表面に洗剤の泡が残らないようにします。
3. 製品を 1 分以上放置します。
4. 仕上げ洗いとして、水のみでわずかに湿らせた布で表面をふきます。
5. そして、乾かします。
6. 製品を使用しないときは、汚れた面との接触を避けて清潔に保ち、キャリーポーチに保管します。