









32インチ(Cシリーズ) USBでの動画リピート再生方法

※リピート再生の対象は、1ファイルのみ or 全ファイルのみとなります。

複数動画リピート再生希望の場合は、USBの中に再生したい動画ファイルのみ入れるようにしてください。





リモコン



【矢印】：メニュー選択、移動時に使用